

# КОНТРОЛЬ РАЗРЯДА АКБ для грузовых авто 24В

ДАТЧИК  
Пониженного  
напряжения  
с регулировкой

AVR-24DN



СДЕЛАНО В РОССИИ

## Звуковой датчик пониженного **AVR-24DN** напряжения с регулировкой

Датчик контроля разряда аккумулятора **AVR-24DN** предназначен для контроля пониженного напряжения в грузовом автомобиле.

Порог срабатывания датчика устанавливается пользователем. Для этого поверните регулятор порога, совместив стрелку  со значением выбранного напряжения срабатывания (от 23 до 25 В). Устройство подает звуковой сигнал, когда напряжение бортовой сети опускается ниже выбранного значения (например, при работе автономки, холодильника и прочих энергопотребителей).

Прибор подключается к бортовой сети 24 В.  
(+) красный провод. Присутствует защита от переплюсовки.

**ВНИМАНИЕ!** При установке порога срабатывания используйте небольшую отвертку. Не прилагайте усилий при повороте регулятора! Угол поворота составляет всего 270 градусов.

**Гарантийный срок** эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях, а также в случае, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. В соответствии с Законом о Правах Потребителя и при соблюдении всех требований Вы можете обменять неисправный прибор по месту приобретения.

