

модуль МД-2 для мгновенной диагностики

При подключении прибора обратите внимание на то, что колодка жгута имеет семь контактов, однако используются только шесть



для ВАЗ 2108, 2109, 2110, Ока, Таврия

для ВАЗ 2108, 2109, 2110, Ока, Таврия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЯ МД-2

ПРОВЕРКА КАТУШКИ, ЗАМКА И РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, ДАТЧИКА ХОЛЛА
Отсоедините от коммутатора разъем зажигания.
Установите модуль диагностики в разъем зажигания
Включите зажигание не вращая стартер.
Если горит индикатор №2 , то замок зажигания и реле зажигания исправны. Свечение индикатора №1 указывает на исправную катушку зажигания.
Включите стартер. Мигание индикатора №3 означает, что датчик Холла исправен.

УСТАНОВКА УГЛА ЗАЖИГАНИЯ
Отсоедините от коммутатора разъем зажигания.
Установите модуль диагностики в разъем зажигания
Включите зажигание не вращая стартер.
Совместите метку коленвала и метку распределителя, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Установите угол зажигания вращая распределитель до момента загорания индикатора №1. Бегунок должен быть направлен в сторону 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
Отсоедините от коммутатора разъем зажигания.
Установите модуль диагностики в разъем зажигания
Включите зажигание не вращая стартер.
Совместите метку коленвала и метку распределителя, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
Установите угол зажигания вращая распределитель до момента загорания индикатора №1.
Отрегулируйте клапана по углу поворота коленвала равном нулю.
Поверните коленвал по часовой стрелке до загорания индикатора №1 (что соответствует 180 градусам поворота коленвала).
Регулируйте клапана по углу 180 градусов. Клапана остальных цилиндров регулируются аналогично.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении всех требований, изложенных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантинного талона, при механических повреждениях, а также в случае, если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, претензии к качеству работы прибора не принимаются и гарантиний ремонт не производится.

В соответствии с Законом о Правах Потребителей обмен неисправных изделий производится по месту приобретения.

Дата продажи..... Штамп магазина